





- نمایشگر ۳، ۴ رقمه • ورودی انواع سنسور دما • تغذیه ۲۲۰ ولت • دارای دو خروجی رله • ابعاد ۳۵ در ۷۶ • دارای یک خروجی SSR • قابلیت Atuo tuning • قابلیت PID کنترلر



برای اتصال ترموکوپل سیم مثبت به پایه ۱۲ و سیم منفی را به پایه ۱۱ اتصال داده ، لازم به ذکر است جهت انتخاب نوع سنسور از منوی Tun قسمت inپ نوع سنسور انتخاب گردد . حالت پیش فرض تایپ k می باشد.

● محافظت از کنتاکتور

جهت محافظت از ولتاژ معکوس کنتاکتور که باعث بالا بردن عمر کنتاکتور و ترموستات می گردد. میبایست سیم جداگانه از برق ورودی برای کنتاکتور در نظر گرفته شود . و از سیم کشی کنتاکتور از پشت ترمینال های ترموستات برای کنتاکتور اجتناب نمایید.

● مشخصات ورودی

ورودی	NTC(-50,125°C), LM35(0,150°C) PT100(-200,500°C), K,J,S(0,1700°C)
سرعت	400 mS
دقت	فول رنج $\pm 0.1\%$ of F.S


● مشخصات رله خروجی

رله	مشخصات تحمل جریان کنتاکت رله : ۲۴۰ V AC ۵ A, ۳۰ V DC ۱۵ A
SSR	تعداد کنتاکت خروجی: ۲ کنتاکت out1, ۱۰ کنتاکت out2 روش کنترلر: PID Controller ON voltage : 12 V DC min OFF voltage : 0.2 V DC max.


● مشخصات منبع تغذیه

ولتاژ منبع تغذیه	110 - 240 V
فرکانس	50/60 Hz
نوسان ولتاژ	-10 % +10 %
مصرف برق	Max. 2.0 W

● مشخصات ترمینال



حالت پیش فرض دستگاه سنسور NTC است و بر روی پین ۱۱ و ۱۲ بسته میشود و پایه مثبت و منفی ندارد .



برای اتصال سنسور Pt100 به دستگاه دو سیم هم رنگ را به پایه شماره ۱۱ و ۱۰ ، تک سیم با رنگ متفاوت را به پین ۱۲ اتصال دهید. در صورت استفاده از سنسور دو سیمه پین ۱۰ و ۱۱ را با یک سیم به یکدیگر اتصال دهید.

+

+

عملکرد منوی تنظیمات



با روشن شدن دستگاه و نمایش THERMO TS 2 و پس از گذشت زمان ، دما قرائت می گردد . این منوی اصلی و محل نمایش قرائت دما است و در حالت عادی همیشه نمایش داده می شود . برای ورود به صفحه تنظیمات کافایت یک بار بر روی [] کلیک نموده وارد منو شوید . برای انتخاب هر یک از این گزینه ها به راحتی می توان با کلید بالا و پایین [] [] آن ها را انتخاب نمود.

OT.1 = OT.2 = Tun

OT.1: تنظیمات مربوط خروجی ۱ OUT ۱ باهمان خروجی و رله اول می باشد. که میتوان از آن به صورت رله ترموستات یا حالت PID کنترلر استفاده نمود

OT.2: تنظیمات مربوط خروجی ۲ OUT ۲ باهمان خروجی و رله دوم می باشد. که میتوان از آن به صورت رله ترموستات و یا رله تایمر استفاده نمود.

Tun : برای تنظیمات کلی تر بعنوان مثال تعیین نوع OT2 و OT1 محدودیت در ست پوینت . انتخاب نوع سنسور و غیره ... از این گزینه استفاده می شود.

پس از انتخاب گزینه مورد نظر بر روی SET کلیک کرده وارد گزینه های فوق می شویم.

+

+


تنظیمات کلی Tun	حالت ترموستات Ot.1/2
STH - حداکثر مقدار مجاز ست پوینت	Dif - انتخاب مقدار دیفرانسیل
OT.1 - انتخاب نوع خروجی اول	Sv1/2 - مقدار ست پوینت
OT.2 - انتخاب نوع خروجی دوم	Del - تعیین زمان تاخیر برای وصل
RST - اضافه و کم کردن دمای بیس	Typ - انتخاب حالت سرمایش/گرمایش
Inp - انتخاب نوع سنسور ورودی	
LOC - قفل کردن منوها	

حالت تایمر Ot.2	حالت PID کنترلر Ot.1
UNT - انتخاب واحد زمان ثانیه یا دقیقه	Sv1 - مقدار ست پوینت
Odr - شروع اولیه تایمر	Del - تعیین زمان چرخه کاری
Ton - زمان انتخابی برای رله وصل	AT - انتخاب حالت ضرایب تنظیمی
Tof - تنظیم زمان برای رله قطع	P - تنظیم ضریب تناسبی
Tim - شروع و توقف تایمر	I - تنظیم زمان انکرائی
	D - تنظیم زمان مشق

دقت گردد با ورود در هر منو. نمایشگر گزینه و مقادیر درون آن ها بصورت چشمک زن نمایش می دهد.

– برای تغییر مقادیر درون تنظیمات از گزینه های UP و DOWN استفاده می نمایم.

– برای ذخیره کردن تنظیمات و یا رفتن به گزینه بعدی از کلید SET استفاده می کنیم.



آیتم ها	عملکرد
1 نمایشگر	نمایش فعال شدن خروجی ، OUT2, OUT1
2 رله	
نمایشگر دما	عملکرد اصلی نمایشگر دیجیتال ، نمایش مقادیر دما است ، برای تنظیمات (ست پوینت و خروجی های

آیتم ها	عملکرد
2 نمایشگر دما	یک و دو تنظیمات) نیز از همین نمایشگر صورت می پذیرد. با وارد شدن در هر منو، موارد مربوط به آن نمایش داده میشود .
3 Key Set	از این کلید برای وارد شدن به منوی اصلی استفاده می شود و همچنین برای تایید گزینه های تنظیمات منو از این کلید استفاده می نمایم .
4 Key Up Key Down	عملکرد دوم در منوی اصلی : زمانی است که از طریق کلید Set داخل منوی اصلی شده ایم. از این کلید برای کاهش و افزایش مقادیر تنظیمی در منو استفاده می شود . با این کلید میتوانیم در سه منوی اصلی OT.1 و OT.2 و TUNE بچرخیم و همچنین مقدار های داخل تنظیمات را کم و زیاد می نمایم.
	همچنین میتوان با کلید [] مقدار ست پوین ot1 را تنظیم نمود و با کلید [] آن را ذخیره کرد.
	همچنین میتوان (در صورت فعال بودن ot2 در منوی تایمر) با کلیک بر روی [] و زدن گزینه [] تایمر را فعال نمود.

